FJERNEVARMEVENTILER I LØVSANGERPARKEN Etape II (0-58)

Det er tilladt at lukke for ventiler, hvis der er opstået brud/akut nødsituation:

Hent (stor) nøgle med handleanvisning i værkstedet (vandværket). Gå til brønd nærmest skadestedet, **se vedhæftede oversigt**.
Åbn brønden. Fjern plastbøtte, som dækker ventilen.
Drej ventil til lukning med nøglen.
Giv besked **til FORS' Døgnvagt tlf. 70202066**. Aftal at FORS foretager videre opgave med lukning/genåbning. Aftal om Fors orienterer berørte ejendomme om lukning for vand.
Orienter også grundejerforeningens **formand Inge Sewerin tlf 20964142.**

FJERNEVARMEVENTILER I LØVSANGERPARKEN Etape I (60-100)

Brønden i hjørnet ved bistaderne / Byageren betjener Etape I og hele bebyggelsen.
Vand løber ikke igennem husene i etape I.
Giv besked **til FORS' Døgnvagt tlf. 70202066,** hvis der kommer vand op af brønd.
Aftal at FORS foretager videre opgave med lukning/genåbning.
Aftal med Fors om de orienterer i foreningen om lukning for vand.
Orienter også grundejerforeningens **formand Inge Sewerin tlf 20964142.**

Vi kan og må ikke åbne brønd i etape I.

Etape II



Etape II



Etape I



Nøgle til etape II (findes i værksted plads 8)



Opdateret 04.08.2025